

# Kniebügelfixierung mittels Dual-Lock-System

Die korrekte Einfädetechnik - siehe Abbildung 1 + 2 !



Zurren Sie das Band fest (siehe Abbildung 3), damit Sie einen guten Halt haben! Nach dem Festzurren sichern Sie das Band wie in Abbildung 4 im Klippverschluss. Achtung - niemals das Verschlussband festzurren, wenn es bereits im Klippverschluss verankert ist bzw. wenn sich das Band bereits im Klippverschluss befindet!

